

自分で作った
オリジナルゲームが
記憶できます……………
(SAVE/LOAD)



TV

キーボード
HVC-007



カセット
HVC-FB

ファミリーコンピュータ本体
HVC-001



データレコーダ
HVC-008

ファミリーベーシック™専用 DATA RECORDER

データレコーダ

セット内容 HVC-RS

- 〔データレコーダ…… 1〕
- 〔接続ケーブル…… 2〕
- 〔サンプルテープ…… 1〕
- 〔取扱説明書…… 1〕



希望小売価格

9,800円


Nintendo®

電源：〔単三乾電池(UM-3)4本〕
〔または、ACアダプタ〕

自分で作ったオリジナルゲームが記憶できます.....

各部の名称

あなたがテープレコーダーで録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権上の権利者に無断で使用はできません。



SAVEの方法

- ① <<< / REVIEWを押してテープを巻戻します。
- ② データレコーダのSAVE (MIC) 端子より接続ケーブル赤を抜いてください。
- ③ RECORDボタンを押して録音を開始し、内蔵マイクロホンを使って、プログラム名、頭出しタイミング等を入れてください。
- ④ PAUSEボタンを押してテープを一時停止させます。
- ⑤ 接続ケーブル赤をデータレコーダのSAVE (MIC) 端子に接続してください。
- ⑥ PAUSEボタンを更に押してください、一時停止が解除されテープが走行します。
- ⑦ キーボードよりSAVE命令を入力します。

- ⑧ SAVEが終わればSTOPボタンを押してテープを止めてください。

LOADの方法

- ① <<< / REVIEWボタンを押してテープを巻き戻します。
- ② >>> PLAYボタンを押します。
- ③ ボリュームを調整して適正音量にしてください。ただし、最低音量付近ではLOADできません。
- ④ スピーカよりの音を聞きながらデータ部の頭出しをしてください。
- ⑤ キーボードよりLOAD命令を入力します。
- ⑥ LOADが終わればSTOPボタンを押してテープを止めてください。

仕様

型番 HVC-008
電源 DC 6V 単三型乾電池 (UM-3) 4本
ACアダプタ 使用
記録方式 2トラックモノラル方式
回路方式 記録：直流バイアス
消去：直流消去

端子 SAVE 端子：ファミリーベーシック規格に準拠
LOAD 端子：ファミリーベーシック規格に準拠
DC電源端子：6V

テープ速度 4.8cm/秒
ワウフラッタ 0.35% (最大)
外形寸法 (幅) 137mm×(奥行) 220mm×(高さ) 41mm
重量 680g

© Nintendo 1984

このカタログの内容は昭和59年9月25日現在のものです。

任天堂株式会社

本社 〒605 京都市東山区福稲上高松町60番地 TEL (075) 541-6111番(代表)
東京支店 〒101 東京都千代田区神田須田町1丁目22 TEL (03) 254-1781番(代表)
大阪支店 〒542 大阪市南区長堀橋筋1丁目32 TEL (06) 271-5514番(代表)
名古屋営業所 〒451 名古屋市中区西区下2丁目18番9号 TEL (052) 571-2506番(代表)
札幌営業所 〒060 札幌市中央区北九条西18丁目2番地 TEL (011) 621-0513番(代表)
岡山営業所 〒700 岡山市東区瀬田町4丁目4番11号 TEL (0862) 52-1821番(代表)

●保証書は購入の販売店で必ずお受取りください。
その際、販売店、購入年月日の記入を確認してください。

取扱店